

ECOSTARTER

Однокомпонентная акриловая грунтовка на водной основе для деревянных полов.



Описание:

ECOSTARTER — однокомпонентная акриловая грунтовка на водной основе. Используется в качестве грунтовочного слоя перед нанесением лаков на водной основе.

Имеет отличные химические и физические свойства: прозрачность, легкость шлифования и достаточное содержание твердых частиц.

Характеристики:

Соотношение компонентов:	однокомпонентный
Температура применения:	+10°C - +25°C
Инструменты:	валик из микрофибры 8 мм / кисть
Возможное разбавление:	разбавитель DR H20
Расход:	70-100 г/м ²
Высыхание от пыли:	20 минут ⁽¹⁾
Высыхание на отлип:	30 минут ⁽¹⁾
Шлифовка:	через 12 часов ⁽¹⁾
Перекрытие без шлифовки:	1-3 ч ⁽¹⁾
"Поджиг" древесины	низкий
Хранение:	1 год (в оригинальной герметичной таре, при температуре +10°C-+25°C)
Упаковка:	5 л
Очистка инструмента:	разбавитель DNH 40

¹ при температуре 20°C и относительной влажности 65%

Как использовать:

Хорошо встряхнуть перед использованием.

ECOSTARTER следует наносить на предварительно зашпаклеванные, отшлифованные (бумагой 120-150 grit) и обеспыленные деревянные полы.

Второй слой Ecostarter можно наносить через 2 часа после первого нанесения, без шлифования, или через 12-24 часа (после шлифования с шлифовальной бумагой 280-320 grit).

Последующая лакировка, должна выполняться лаками на водной основе: ECOSTAR, ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K или ECOTRAFFIK 2K (см. технические паспорта).

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Содержит СМЕСЬ: 5-ХЛОРО-2-МЕТИЛ-2Н-ИЗОТИАЗОЛ-3-ОНА; 2-МЕТИЛ-2Н-ИЗОТИАЗОЛ-3-ОН (3:1). Это может вызвать аллергическую реакцию.



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTARTER.pdf